
SIEMENS



HiFi-Cassettendeck **RC 555**

Stromlauf · Leiterbahn · Abgleich Kundendienstschrift –

Technische Daten

RC 555 electronic

Technical data RC 555 electronic

Bandgeschwindigkeit:

4,75 cm/s

4.75 cm/s

Abweichungen von der

Bandgeschwindigkeit: $\pm 0.6\%$ Tape speed variation

Tape speed

±0.6%

Gleichlaufschwankungen:

 $\pm 0.1\%$

Time required for Rewinding 100 sec for C-60 cassette

Umspulzeit: C-60-Cassette 100 sec.

Übertragungsbereich (Aufnahme/Wiedergabe):

35-15.000 Hz

Eisenoxid (Fe₂O₃)Chromdioxid (CrO₂)

35-17.000 Hz

Ferrochrom (FeCr)

30-17.000 Hz

Klirrfaktor:

Fe₂O₃

< 0,8%

CrO₂, FeCr

<1.4%

Geräuschspannungsabstand:

ohne/mit Dolby

60/67 dB

Übersprechdämpfung:

bei 1.000 Hz

 $>75 \, dB$

zwisch. den Stereo-Kanälen >35 dB

Löschdämpfung:

>70 dB

Vormagnetisierungs-

Frequenz:

85 kHz

Eingangsempfindlichkeit:

Radio

0,15 mV/kOhm

Mikrofon

Ausgänge:

Radio

0.3 mV/kOhm

1.000 mV/10 kOhm Stereo-Kopfhörer

1.000 mV/400 Ohm

Antrieb:

2 Motoren

 servogeregelter Gleichstrommotor für Tonwelle geregelter Gleichstrommotor für Band-Antrieb

Tonköpfe:

Aufnahme-/Wiedergabekopf:

Sendust-Tonkopf

Löschkopf:

Permallov

Netzanschluß:

220 Volt/50 Hz

Leistungsaufnahme:

max. 32 Watt

Variation of synchronism $\pm 0.1%$

Transmitting range (Record/Replay) 35 - 15,000 Hz Iron oxide (Fe₂O₃)

Chrome dioxide (CrO₂) Ferrochrome (FeCr)

35 – 17,000 Hz 30 - 17,000 Hz

Distortion:

Fe₂O₃ CrO₂, FeCr < 0.8% <1.4%

Signal to noise ratio

without/with Dolby

60/67 dB

Cross talk attenuation

at 1.000 Hz

 $>75 \, dB$

between stereo channels

>35 dB

Erasion attenuation

>70 dB

Pre-magnetizing frequency 85 kHz

Input sensitivity

Radio

Mike

0.15 mV/10 kOhm 0.3 mV/400 kOhm

Outputs

Stereo headphone

1.000 mV/10 kOhm 1,000 mV/400 Ohm

Drive

2 motors

- power controlled DC motor for capstan

controlled DC motor for tape drive

Sound heads

Record/Replay Erasing head


Sendust Permallov


Mains supply

220 V/50 Hz

Power draft

32 W max.





Abgleichanleitung

Einstellung des Drehmoments - Spulenmotor -

- 1. Das Testband für die Messung des Motordrehmoments einlegen.
- 2. Einstellung bei Meßbandwert 50 g/cm mit Strombegrenzungseinsteller festlegen. (Position hinter dem Kassettenmechanismus auf kleiner Platine).

Azimut-Abgleich des Kopfes

- 1. Testband MTT-113 oder ein ähnliches Testband mit dem Signal für Azimut-Abgleich einlegen.
- 2. Das Röhrenvoltmeter an die Ausgänge des linken und des rechten Kanals an der DIN-Buchse anschließen.
- 3. Testband abspielen.
- 4. Die Stellschraube für den Winkel des Tonkopfes bis zum größten Ausschlag des Röhrenvoltmeters drehen.
- 5. Die Stellschraube für den Winkel nach der Einstellung mit Lack sichern.

Abgleich der Wiedergabeverstärkung und Einstellung der Pegel-Anzeige

- 1. Testband MTT-150 (Kalibrierband für den Dolby-Pegel) einlegen und das Röhrenvoltmeter abwechselnd an die Testpunkte TP-212 und TP-312 anlegen.
- 2. Testband abspielen.
- 3. Potentiometer SVR-211 und SVR-311 auf je 580 mV für den rechten und linken Kanal einstellen.
- 4. Potentiometer SVR-213 und SVR-313 so einstellen, daß der Ausschlag der Pegelanzeige für jeden Kanal + 3 dB beträgt.
- 5. Die Potentiometer SVR-214 und SVR-314 so einstellen, daß die Spitzenwertanzeige (Anzeigefeld) gerade aufleuchtet

Abgleich der Vorspannung

- 1. Das Gerät auf "Aufnahme" stellen.
- 2. Den Schalter für die Position des Bandes auf "Normal" stellen.
- 3. Die Dolbytaste und den Begrenzerschalter auf "AUS" stellen.
- 4. Die positive Klemme des Frequenzzählers an Punkt J 111 und die Minusklemme bzw. Erdleitung an J 113.
- 5. Die Oszillatorspule L 201 so einstellen, daß der Frequenzzähler 85 kHz anzeigt.
- 6. Nach Ausführung von Schritt 5. das Röhrenvoltmeter zwischen Testpunkt TP 211 und J 113 (Erde) schalten.
- 7. Potentiometer SVR-215 so einstellen, daß der Ausschlag am Röhrenvoltmeter 3.6 mV beträgt.
- 8. Schritt 6 auch am rechten Kanal durchführen, Anschlußpunkte TP 311 und J 113 (Erde).

Abgleich des Aufnahmespiegels

- 1. An die Eingangs-DIN-Buchse ein 400-Hz-Signal kommend vom Niederfrequenzgenerator anlegen und Pegel auf 7 mV einstellen.
- 2. Das Gerät auf "Aufnahme" stellen, und die Schalter wie folgt einstellen:

Wahlschalter für Band

auf NORMAL

Wahlschalter für Dolby


auf AUS auf AUS


Begrenzungsschalter


3. Die Taste PAUSE drücken.


Den Regler für den Aufnahmepegel herunterdrehen, bis bei Testpunkt TP 212 und TP 312 der Ausgang 580 mV beträgt.

- Die Balance-Regelung muß dabei in der Mitte stehen.
- 4. Die Ausgangspegel an den Kollektoren von Q-213 und Q-313 (TP 213 bzw. TP 313) messen und den Wert aufschreiben.
- 5. Das Band wiederholt abspielen und wieder aufnehmen.
 - Die Ausgangswerte an TP 212 und TP 312 mit den gemäß 3. erhaltenen 580 mV vergleichen. Den Unterschied in dB aufschreiben.
- 6. Das Gerät wieder auf "Aufnahme" stellen und die Taste PAUSE drücken.
- Die Potentiometer SVR 212 und SVR 312 so einstellen, daß die Ausgangspegel an den Kollektoren von Q 213 bzw. Q 313 um die Differenz der Werte von 4. und 5. verringert bzw. vergrößert werden.
- 7. Das Band nochmals in Aufnahme und Wiedergabe abspielen. Dabei darauf achten, ob die Pegel an TP 212 und TP 312 bei der Wiedergabe = $580 \text{ mV} \pm 1 \text{ dB}$ betragen.
- 8. Fallen die Pegel nicht in den unter 7. definierten Bereich, die Schritte 5., 6. und 7. wiederholen.












Indikator-Platine I





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.


Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent of the registration of a utility model or design.











Display-Platine

